

www.inventorwizard.be www.inventorwizard.nl

1. HOE KOPPEL IK MEN SECTION VIEW LOS VAN MEN BASEVIEW?

Wanneer u een section view maakt dan zal de sectie aan het basiszicht vast hangen. Er zijn 3 manieren om dit op te lossen:

1.1 MET BEHULP VAN CTRL TOETS:

Plaats eerst een basiszicht (Base view):



Druk vervolgens op het section view icoontje: Klik op uw view. Plaats een sectielijn Druk met rechtermuisknop op Continue





U zal nu zien dat uw section view nog vast hangt aan uw base view:



Wanneer u echter de CTRL toets ingedrukt houd kun u uw view wel verplaatsen losstaand van uw base view. Wanneer je de gewenste positie hebt bepaald. Klikt u éénmaal met de linkermuisknop en uw section view wordt geplaatst. Hoe koppel ik men section view los van men baseview?



www.inventorwizard.be www.inventorwizard.nl

1.2 MET BEHULP VAN EDIT VIEW:

Plaats eerst uw base view en uw sectie zoals hierboven beschreven met uitzondering van de laatste stap (de CTRL toets). U view hangt nu nog vast aan uw Base view. Klik nu met rechtermuisknop op uw section view en kies voor Edit view en ga naar de tab Options:

Drawing View		S 🛛 🔁
Component Options		
Reference Data Line Style Phantom Lines Margin	Display All Model Dimensions Model Welding Symbols Bend Extents Thread Feature Weld Annotations Work Features Section Standard Parts	 Tangent Edges Show Trails Hatching Show Contents Align to Base Definition in Base View
2	Obey Browser Settings	OK Cancel

Zet hier Align to Base uit en druk op OK.

Nu kan u, d.m.v. de linkermuisknop ingedrukt te houden op uw section view, deze view verplaatsen.

1.3 MET CONTEXT MENU (TIP VAN TOON FRANSSEN):

Klik eerst op uw section view dat u heeft aangemaakt. Klik nu met rechtermuisknop en kies voor Alignment/Break. U kan nu uw section view vrij verplaatsen.